

Cấu hình wifi modem Comtrend 5361 Wireless và Comtrend 6383

Truy cập vào web modem 192.168.1.1 với username/pass mặc định: **root/12345**

1. Mở / Đổi tên Wifi:

- Vào **Wireless**--> **Basic** --> tick **enable Wireless**
- **SSID** : đặt tên sóng Wifi
- Chọn **Save/Apply** để hoàn tất

Để cài đặt chức năng Wireless cho Modem, bạn chọn mục **Wireless / Basic**, bạn sẽ thấy xuất hiện cửa sổ **Wireless -- Basic**.

Wireless -- Basic

This page allows you to configure basic features of the wireless LAN interface. You can enable or disable the wireless LAN interface, hide the network from active scans, set the wireless network name (also known as SSID) and restrict the channel set based on country requirements. Click "Apply" to configure the basic wireless options.

Enable Wireless — tick vào mục này để mở chức năng wifi

Hide Access Point

SSID: — đặt tên Wifi ở đây

BSSID: 00:1A:2B:3F:10:A8

Country:

2. Đổi mật khẩu Wifi

Vào wireless → Security : điền vào các thông tin như hình dưới.

Wireless -- Security

This page allows you to configure security features of the wireless LAN interface. You can set the network authentication method, selecting data encryption, specify whether a network key is required to authenticate to this wireless network, and specify the encryption strength. Click "Apply" to configure the wireless security options.

Select SSID: — chọn tên sóng wifi cần đổi mật khẩu

Network Authentication:

WPA Pre-Shared Key: [Click here to display](#) — nhập mật khẩu wifi tại ô này (8 ký tự trở lên)

WPA Group Rekey Interval: 1800

WPA Encryption:

WEP Encryption:

Bấm Save/Apply để hoàn tất