

Cấu hình Wifi modem CIG G-93RG

Vào trang web <http://192.168.1.1> User/Pass mặc định: **admin/admin** (có thể xem dưới đây modem như hình dưới hoặc gọi lên tổng đài FPT Telecom)



- Vào **Network** chọn **Wifi**
- **Mở wifi** : tick mục Enable/Disable
- **SSID Name**: đổi tên sóng wifi
- **WPA Key**: đổi mật khẩu wifi (lưu ý gõ 8 ký tự trở lên, có phân biệt chữ hoa chữ thường)

The screenshot shows the modem's web interface with the following configuration options:

- Enable/Disable Wifi**: Enable
- Mode**: auto(b/g/n)
- Channel**: Auto (Mặc định Auto)
- Transmitting Power**: 100%
- SSID Select**: SSID1
- SSID Name**: security (Tên mạng)
- Enable SSID**: Enable
- SSID Broadcast**: Enable
- SSID Isolate**: Disable
- Enable WPS**: Enable
- WPS Mode**: PBC
- PIN Code Number**: (empty)
- WPS Connect**: (button)
- Encrypt Mode**: WPA/WPA2 Personal
- WPA Version**: WPA1/WPA
- WPA Encryption Mode**: TKIP/AES
- WPA Key**: 12345678 (Mật khẩu)

Buttons: Lưu cấu hình, Save, Refresh