

Cấu hình wifi modem Zyxel

1. Modem Zyxel P320W

Log vào web modem 192.168.1.1 với pass: 1234

Vào **Network** --> **Wireless Lan**--> Tab **General**

Mở Wifi: Tick chọn **Enable Wireless LAN**

Đặt tên và mật khẩu Wifi:

- Đặt tên wifi tại ô bên cạnh mục Enable Wireless LAN
- **Security Mode:** WPA-PSK
- **Pre-Shared Key** : điền mật khẩu wifi
- **Bấm Apply** để hoàn tất.

The screenshot shows the ZyXEL web interface for configuring wireless settings. The 'General' tab is active. In the 'Wireless Setup' section, the 'Enable Wireless LAN' checkbox is checked. The 'Name(SSID)' field contains 'ZyXEL'. The 'Hide SSID' checkbox is unchecked. The 'Channel Selection' dropdown menu is set to 'Channel-06 2437MHz'. In the 'Security' section, the 'Security Mode' dropdown menu is set to 'WPA-PSK'. The 'Pre-Shared Key' field is empty. At the bottom, there are 'Apply' and 'Reset' buttons.

2. Modem wifi Zyxel P-660HW-T1 v2

Vào trang web <http://192.168.1.1> Pass: 1234

Vào **Network** chọn **Wireless LAN** sau đó chọn thẻ **General**.

Mở Wifi: đánh dấu chọn **Active Wireless LAN**

Đặt/ đổi tên và mật khẩu Wifi

Network Name(SSID): đổi tên sóng Wifi.

Security Mode: WPA – PSK

Pre-Shared Key: đổi mật khẩu wifi.

Bấm Apply để hoàn tất.

